



Internet de las Cosas
Machine Learning




Sound Classification Intro & Hands-On

Prof. Stalin Arciniegas
smarciniegas@pucesi.edu.ec

PUCE Ibarra- Pontificia Universidad Católica del Ecuador Ibarra




Vision



Sound



Vibration




KWS (KeyWord Spotting) Introduction

Keyword Spotting




Hi, Stalin








KeyWord Spotting (KWS) - Inference



KeyWord Spotting (KWS) - Create Model (Training)





Data Engineering

Collect Data

Preprocess Data

Design a Model

Train a Model

Evaluate Optimize

Convert Model

Deploy Model

Make Inferences

Model Engineering



TensorFlow

Model Deployment



TensorFlow Lite



TensorFlow Lite Micro





TensorFlow





TensorFlow Lite





TensorFlow Lite Micro




Sensor Data




Signal Components?




Data Preprocessing





Data Preprocessing







Data Preprocessing







Data Preprocessing: Spectrograms




Data Preprocessing: Spectrograms



Spectrograms v. MFCCs




Additional Feature Engineering



KWS

Keyword Spotting Project 1




- Dataset



<https://docs.edgeimpulse.com/docs/pre-built-datasets/keyword-spotting>

- First keyword: YES
- Second keyword: NO
- BACKGROUND
- NOISE

- EI Project



<https://studio.edgeimpulse.com/studio/309308>



1

- Dashboard
- Devices**
- Data acquisition

Experiments

EON Tuner

Impulse design

Create impulse

Image

Transfer learning

Retrain model

Live classification

Model testing

Deployment



Upgrade Plan

Get access to higher job
limits, collaborators and a full
commercial license.

smarciniegas / Clasificación_imagen-pucesi PERSONAL

Target: Cortex-M4F 80MHz



2

+ Connect a new device

Your devices

These are devices that are connected to the Edge Impulse remote management API, or have posted data to the ingestion SDK.

No devices connected yet.

Learn how to connect a new device


© 2024 EdgeImpulse Inc. All rights reserved

EDGE IMPULSE

- Dashboard
- Devices
- Data acquisition
- Experiments
- EON Tuner
- Impulse design
- Create impulse

Collect new data

Collect data directly from your phone, computer, device, or development board.



Scan QR code to connect to your phone

Connect to your computer

Connect your device or development board

Target: Cortex-M4F 80MHz

+ Connect a new device


SDK.

The Edge Impulse studio interface. On the left, a sidebar lists: Dashboard, Devices, Data acquisition, Experiments, EON Tuner, Impulse design (with sub-options Create impulse, Image, Transfer learning), and a dropdown menu. A central modal window titled "Collect new data" displays a green checkmark icon, the text "Device 'phone_m3djsdgk' is now connected", a "Get started!" button, and a "Back" link. The top right corner shows "Target: Cortex-M4F 80MHz" and a user profile picture.

Device "phone_m3djsdgk" is now connected

Get started!

Back





Data collection



Connected as phone_m3djsdgk

You can collect data from this device from
the **Data acquisition** page in the Edge
Impulse studio.


Collecting images?

Collecting audio?

Collecting motion?



Data collection



Permission required

Give access to the microphone



Data collection

Label: yes


Length: 1s.

Category: Split automatically (80/20) ▾

Start recording

Audio captured with current settings: 0s

Switch to classification mode





- Dashboard
- Devices
- Data acquisition
- Experiments
- EON Tuner
- Impulse design
 - Create impulse
 - MFCC
 - Classifier
 - Retrain model
- Live classification
- Model testing
- Perf. calibration
- Deployment

Upgrade Plan

Dataset Data explorer Data sources | CSV Wizard

DATA COLLECTED 1h 40m 14s

TRAIN / TEST SPLIT 80% / 20%

Collect data

Connect a device to start building your dataset.

Dataset


Training (4,790) Test (1,215)

Delete (0) Edit labels (0) Move to test set (0) Enable (0) Disable (0) Metadata (0)...

SAMPLE NAME	LABEL	ADDED	LENGTH	⋮
yes.5cfh8m6b	yes	Today, 8:50:21	10s	⋮
yes.3e31dff_e_nohash_1	yes	nov 10 2022, 9:11:40	1s	⋮
yes.3f45a0cf_nohash_1	yes	nov 10 2022, 9:11:40	1s	⋮
yes.408de0a4_nohash_0	yes	nov 10 2022, 9:11:41	1s	⋮
yes.4f2ab70c_nohash_0	yes	nov 10 2022, 9:11:41	1s	⋮
yes.9a69672b_nohash_2	yes	nov 10 2022, 9:11:41	1s	⋮

RAW DATA
yes.5cfh8m6b

Label: yes Length: 10s.
Category: Split automatically (80/20)
Recording...
Audio captured with current settings: 0s
Switch to classification mode



[Dashboard](#)[Devices](#)[Data acquisition](#)[Experiments](#)[EON Tuner](#)[Impulse design](#)[Create impulse](#)[MFCC](#)[Classifier](#)[Retrain model](#)[Live classification](#)[Model testing](#)[Perf. calibration](#)[Deployment](#)

Upgrade Plan

Get access to higher job limits, collaborators and a full commercial license.

[Dataset](#) [Data explorer](#) [Data sources](#) | [CSV Wizard](#)

DATA COLLECTED

1h 40m 14s



TRAIN / TEST SPLIT

80% / 20%



Dataset

[Training \(4,790\)](#)[Test \(1,215\)](#)[Delete \(0\)](#) [Edit labels \(0\)](#) [Move to test set \(0\)](#) [Enable \(0\)](#) [Disable \(0\)](#) [Metadata \(0\)...](#)

<input type="checkbox"/>	SAMPLE NAME	LABEL	ADDED	LENGTH
--------------------------	-------------	-------	-------	--------

<input type="checkbox"/>	yes.5cfh8m6b	yes	Today, 8:50:21	10s
--------------------------	--------------	-----	----------------	-----

Rename

<input type="checkbox"/>	yes.3e31dfffe_nohash_1	yes	nov 10 2022, 9:1	
--------------------------	------------------------	-----	------------------	--

Edit label

<input type="checkbox"/>	yes.3f45a0cf_nohash_1	yes	nov 10 2022, 9:1	
--------------------------	-----------------------	-----	------------------	--

Move to test set

<input type="checkbox"/>	yes.408de0a4_nohash_0	yes	nov 10 2022, 9:1	
--------------------------	-----------------------	-----	------------------	--

Disable

<input type="checkbox"/>	yes.4f2ab70c_nohash_0	yes	nov 10 2022, 9:1	
--------------------------	-----------------------	-----	------------------	--

Crop sample

<input type="checkbox"/>	yes.9a69672b_nohash_2	yes	nov 10 2022, 9:1	
--------------------------	-----------------------	-----	------------------	--

Split sample

<input type="checkbox"/>	yes.94e6864f_nohash_0	yes	nov 10 2022, 9:1	
--------------------------	-----------------------	-----	------------------	--

Download

<input type="checkbox"/>	yes.d278d8ef_nohash_4	yes	nov 10 2022, 9:11:41	1s
--------------------------	-----------------------	-----	----------------------	----

Delete

Dataset

Data explorer

Data sources

CSV Wizard

Split sample 'yes.5cfh8m6b'

X

DATA COLLECTOR

1h 40m


🔍 Zoom + Add Segment

Set segment length (ms.): 1000

Apply

Dataset

Training (4.7)

Delete (0) SAMPLE yes.5cfh8m6b yes.3e3 yes.3f4 yes.408 yes.4f2 yes.9a6 yes.94e yes.d278d8ef_nohash_4

audio

▶ 0:00 / 0:00

Cancel

 Shift samples ⓘ

Split

[Dashboard](#)[Devices](#)[Data acquisition](#)[Experiments](#)[EON Tuner](#)[Impulse design](#)[Create impulse](#)[MFCC](#)[Classifier](#)[Retrain model](#)[Live classification](#)[Model testing](#)[Perf. calibration](#)[Deployment](#)

Dataset

[Training \(4,798\)](#)[Test \(1,215\)](#)[Delete \(0\)](#)[Edit labels \(0\)](#)[Move to test set \(0\)](#)[Enable \(0\)](#)[Disable \(0\)](#)[Metadata \(0\)...](#)

<input type="checkbox"/>	SAMPLE NAME	LABEL	ADDED	LENGTH	
<input type="checkbox"/>	yes.5cfh8m6b.s10	yes	Today, 9:01:09	1s	⋮
<input type="checkbox"/>	yes.5cfh8m6b.s9	yes	Today, 9:01:09	1s	⋮
<input type="checkbox"/>	yes.5cfh8m6b.s8	yes	Today, 9:01:08	1s	⋮
<input type="checkbox"/>	yes.5cfh8m6b.s6	yes	Today, 9:01:07	1s	⋮
<input type="checkbox"/>	yes.5cfh8m6b.s5	yes	Today, 9:01:07	1s	⋮
<input type="checkbox"/>	yes.5cfh8m6b.s4	yes	Today, 9:01:06	1s	⋮
<input type="checkbox"/>	yes.5cfh8m6b.s3	yes	Today, 9:01:06	1s	⋮
<input type="checkbox"/>	yes.5cfh8m6b.s2	yes	Today, 9:01:05	1s	⋮
<input type="checkbox"/>	yes.5cfh8m6b.s1	yes	Today, 9:01:05	1s	⋮
<input type="checkbox"/>	yes.3e31dff_e_nohash_1	yes	nov 10 2022, 9:11:40	1s	⋮





Dashboard

Devices

Data acquisition

Experiments

EON Tuner

Impulse design

Create impulse

MFCC

Classifier

Retrain model

Live classification

Model testing

Perf. calibration

Deployment



Upgrade Plan

Impulse #1



An impulse takes raw data, uses signal processing to extract features, and then uses a learning block to classify new data.

Time series data



Input axes

audio

Window size



1000 ms.

Window increase
(stride)

500 ms.

Frequency (Hz)



16000



Zero-pad data



Add a processing block



Add a learning block

Output features



Save Impulse



⚡ Add a processing block

Did you know? You can bring your own DSP code.

DESCRIPTION	AUTHOR	RECOMMENDED
Audio (MFCC) OFFICIALLY SUPPORTED Extracts features from audio signals using Mel Frequency Cepstral Coefficients, great for human voice.	Edge Impulse	★ Add
Audio (MFE) OFFICIALLY SUPPORTED Extracts a spectrogram from audio signals using Mel-filterbank energy features, great for non-voice audio.	Edge Impulse	★ Add
Spectrogram OFFICIALLY SUPPORTED Extracts a spectrogram from audio or sensor data, great for non-voice audio or data with continuous frequencies.	Edge Impulse	Add
Audio (Syntiant) OFFICIALLY SUPPORTED Syntiant only. Compute log Mel-filterbank energy features from an audio signal.	Syntiant	Add
Raw Data OFFICIALLY SUPPORTED Use data without pre-processing. Useful if you want to use deep learning to learn features.	Edge Impulse	Add

Some processing blocks have been hidden based on the data in your project. [Show all blocks anyway](#)

[Add custom block](#)

[Cancel](#)

[Dashboard](#)

[Devices](#)

[Data acquisition](#)

[Experiments](#)

[EON Tuner](#)

[Impulse design](#)

[Create impulse](#)

[MFCC](#)

[Classifier](#)

[Retrain model](#)

[Live classification](#)

[Model testing](#)

[Perf. calibration](#)

[Deployment](#)



[Upgrade Plan](#)

Get access to higher job limits, collaborators and a full commercial license.

© 2024

Método	Descripción	Autor	Uso
Audio (MFCC)	Extrae características de señales de audio usando coeficientes cepstrales de frecuencia Mel; genial para voz humana.	Edge Impulse	Análisis de voz humana
Audio (MFE)	Extrae un espectrograma de señales de audio usando características Mel-filterbank; genial para audio no vocal.	Edge Impulse	Análisis de audio no vocal
Spectrogram	Extrae un espectrograma de datos de audio o sensor; genial para audio no vocal o datos con frecuencias continuas.	Edge Impulse	Análisis de audio general
Audio (Syntiant)	Solo Syntiant. Calcula características Mel-filterbank logarítmicas de una señal de audio.	Syntiant	Procesamiento eficiente en dispositivos Syntiant
Raw Data	Usa datos sin preprocessar; útil si se desea usar aprendizaje profundo para aprender características.	Edge Impulse	Aprendizaje profundo



Add a learning block

Did you know? You can bring your own model in PyTorch, Keras or scikit-learn.

DESCRIPTION	AUTHOR	RECOMMENDED
-------------	--------	-------------

Classification OFFICIALLY SUPPORTED

Learns patterns from data, and can apply these to new data. Great for categorizing movement or recognizing audio.

Edge Impulse



Add

Regression OFFICIALLY SUPPORTED

Learns patterns from data, and can apply these to new data. Great for predicting numeric continuous values.

Edge Impulse

Add

Transfer Learning (Keyword Spotting) OFFICIALLY SUPPORTED

Fine tune a pre-trained keyword spotting model on your data. Good performance even with relatively small keyword datasets.

Edge Impulse

Add

Anomaly Detection (GMM) PROFESSIONAL ENTERPRISE

Find outliers in new data. A Gaussian mixture model (GMM) models the shape of data using a probability distribution. New data that is unlikely according to this model can be considered anomalous.

Edge Impulse

Anomaly Detection (K-means) OFFICIALLY SUPPORTED

Find outliers in new data. Good for recognizing unknown states, and to complement classifiers. Works best with low dimensionality features like the output of the spectral features block.

Edge Impulse

Add

Classification - BrainChip Akida™ OFFICIALLY SUPPORTED

Learns patterns from data, and can apply these to new data. Great for categorizing movement or recognizing audio. Only works with BrainChip AKD1000 MINI PCIe board.

BrainChip

Add

features
e, unknown, yes)

Save Impulse

Método	Descripción	Autor	Uso
Classification	Aprende patrones de los datos y puede aplicarlos a nuevos datos. Genial para categorizar movimiento o reconocer audio.	Edge Impulse	Clasificación de movimiento/audio
Regression	Aprende patrones de los datos y puede aplicarlos a nuevos datos. Genial para predecir valores numéricos continuos.	Edge Impulse	Predicción de valores numéricos continuos
Transfer Learning (Keyword Spotting)	Ajusta un modelo pre-entrenado de detección de palabras clave en tus datos. Buen rendimiento incluso con conjuntos de datos pequeños.	Edge Impulse	Detección de palabras clave
Anomaly Detection (GMM)	Encuentra valores atípicos en nuevos datos. El modelado GMM define la forma de los datos usando distribución de probabilidad.	Edge Impulse	Detección de anomalías empleando GMM
Anomaly Detection (K-means)	Encuentra valores atípicos en nuevos datos. Bueno para reconocer estados desconocidos y complementar clasificadores.	Edge Impulse	Detección de anomalías empleando K-means
Classification – BrainChip Akida™	Aprende patrones de los datos y puede aplicarlos a nuevos datos. Solo funciona con la placa BrainChip AKD1000 MINI PCIe.	BrainChip	Clasificación de movimiento/audio



Dashboard

Devices

Data acquisition

Experiments

EON Tuner

Impulse design

Create impulse

MFCC

Classifier

Retrain model

Live classification

Model testing

Perf. calibration

Deployment



Upgrade Plan

Get access to higher job limits, collaborators and a full commercial license.

Impulse #1



An impulse takes raw data, uses signal processing to extract features, and then uses a learning block to classify new data.

Time series data



Input axes

audio

Window size



Window increase (stride)



Frequency (Hz)



Zero-pad data



Audio (MFCC)



Name

MFCC

Input axes (1)

Signal

audio

Classification



Name

Classifier

Input features

 MFCC

Output features



4 (no, noise, unknown, yes)

Output features




4 (no, noise, unknown, yes)

Save Impulse



Parameters Generate features

Raw data



Show: All labels yes.5cfh8m6b.s1

0ms 65ms 130ms 195ms 261ms 326ms 391ms 456ms 522ms 587ms 652ms 717ms 783ms 848ms 913ms 978ms

▶ 0:00 / 0:01 ⏸ ⏴ ⏵ ⏴

Mel Frequency Cepstral Coefficients

- Number of coefficients: 13
 - Determina la cantidad de coeficientes MFCC a extraer
 - Es un valor estándar en la industria
 - Balance entre detalle y eficiencia computacional
- Frame length: 0.02
 - Duración de cada segmento de audio en segundos (20ms)
 - Define el tamaño de la "ventana" de análisis
 - Determina la resolución temporal del análisis
- Frame stride: 0.02
 - Intervalo entre el inicio de frames consecutivos
 - Al ser igual al frame length, indica que no hay solapamiento
 - Afecta a la continuidad del análisis
- Filter number: 32
 - Cantidad de filtros en el banco de filtros Mel
 - Determina la resolución en frecuencia
 - Valor común para un buen equilibrio entre precisión y eficiencia
- FFT length: 256
 - Tamaño de la Transformada Rápida de Fourier
 - Define la resolución frecuencial
 - Adecuado para aplicaciones de voz estándar
- Normalization window size: 101
 - Tamaño de la ventana para normalización
 - Ayuda a equilibrar variaciones en amplitud
 - Mejora la robustez del análisis
- Low frequency: 0
 - Frecuencia mínima a analizar
 - Comienza desde 0 Hz
 - Incluye todo el rango de frecuencias bajas
- High frequency: Click to set
 - Frecuencia máxima a analizar
 - Valor ajustable según necesidades
 - Define el límite superior del análisis
- Pre-emphasis Coefficient: 0.98
 - Amplifica las frecuencias altas
 - Valor estándar en la industria
 - Mejora el análisis de consonantes

Raw features


```
632, -737, -83, 1223, -1593, 804, 320, -824, 682, -8,...
```

Label

yes

DSP result

Cepstral Coefficients



Processed features

```
0.7850, -0.9685, 1.2699, -1.1111, 0.9605, 0.9659, -0.0791, 0.7615
```

On-device performance

PROCESSING TIME 266 ms.

PEAK RAM USAG 15 KB


Raw data



1 second of Sound raw data

MFCC

13 Coef.



Mel Frequency Cepstral Coefficients

Number of coefficients ⓘ 13

13

Frame length ⓘ 0.02

0.02

$$\text{Slots} = 1 / 0.02 = 50$$

$$\text{Dim} = 13 \times 50 = 650$$

50 slots



Dashboard

Devices

Data acquisition

Experiments

EON Tuner

Impulse design

Create impulse

MFCC

Classifier

Retrain model

Live classification

Model testing

Perf. calibration

Deployment



Upgrade Plan

Get access to higher job
limits, collaborators and a full

Parameters Generate features

Training set

Data in training set

1h 19m 58s

Classes

4 (no, noise, unknown, yes)

Training windows

4,798

Generate features

Feature generation output


(0)

```
Job started
Reducing dimensions for visualizations...
UMAP( verbose=True)
Wed Nov 13 14:30:02 2024 Construct fuzzy simplicial set
Wed Nov 13 14:30:05 2024 Finding Nearest Neighbors
Wed Nov 13 14:30:07 2024 Finished Nearest Neighbor Search
Wed Nov 13 14:30:08 2024 Construct embedding
Epochs completed: 100% 500/500 [00:04<00:00, 109.03it/s]
Wed Nov 13 14:30:14 2024 Finished embedding
Writing output files...
Writing output files OK
Reducing dimensions for visualizations OK (took 12033ms.)
```


Job completed (success)

Feature explorer ⓘ

- no
- noise
- unknown
- yes



On-device performance ⓘ

PROCESSING TIME
266 ms.PEAK RAM USAGE
15 KB

Dashboard

Devices

Data acquisition

Experiments

EON Tuner

Impulse design

Create impulse

MFCC

Classifier

Retrain model

Live classification

Model testing

Perf. calibration

Deployment

Upgrade Plan

Get access to higher job limits, collaborators and a full commercial license.


[View plans](#)

Learning rate ?	0.005
Training processor ?	CPU
Advanced training settings	
Audio training options	
Data augmentation ? <input type="checkbox"/>	
Neural network architecture	
Architecture presets ? 1D Convolutional (Default) 2D Convolutional	
Input layer (650 features)	
Reshape layer (13 columns)	
1D conv / pool layer (8 neurons, 3 kernel size, 1 layer)	
Dropout (rate 0.25)	
1D conv / pool layer (16 neurons, 3 kernel size, 1 layer)	
Dropout (rate 0.25)	
Flatten layer	
Add an extra layer	
Output layer (4 classes)	

Capa	Tipo	Función
Input Layer	Capa de Entrada	<ul style="list-style-type: none"> • Recibe los datos de entrada con 650 características • Define la dimensionalidad inicial de los datos • Sirve como punto de entrada para el procesamiento
Reshape Layer	Capa de Reshape	<ul style="list-style-type: none"> • Reorganiza los datos en 13 columnas • Prepara los datos para el procesamiento convolucional • Optimiza la estructura de datos para las siguientes capas
1º Conv/Pool	Capa Convolucional 1D	<ul style="list-style-type: none"> • Procesa los datos con 8 neuronas y kernel size 3 • Extrae características de bajo nivel • Realiza la primera etapa de procesamiento convolucional
1º Dropout	Capa de Dropout	<ul style="list-style-type: none"> • Desactiva aleatoriamente el 25% de las neuronas • Previene el sobreajuste • Mejora la generalización del modelo
2º Conv/Pool	Capa Convolucional 1D	<ul style="list-style-type: none"> • Procesa con 16 neuronas y kernel size 3 • Extrae características de alto nivel • Realiza la segunda etapa de procesamiento convolucional
2º Dropout	Capa de Dropout	<ul style="list-style-type: none"> • Desactiva aleatoriamente el 25% de las neuronas • Previene el sobreajuste • Mantiene la regularización del modelo
Flatten	Capa de Aplanamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Convierte datos multidimensionales a unidimensionales • Prepara los datos para la capa de salida • Facilita la clasificación final
Output Layer	Capa de Salida	<ul style="list-style-type: none"> • Realiza la clasificación final en 4 clases • Produce las probabilidades para cada clase • Genera la predicción final del modelo

METRIC	VALUE
Area under ROC Curve ?	0.99
Weighted average Precision ?	0.92
Weighted average Recall ?	0.92
Weighted average F1 score ?	0.92


Data explorer (full training set)



Last training performance (validation set)



ACCURACY
92.0%



LOSS
0,28

Confusion matrix (validation set)

	NO	NOISE	UNKNOWN	YES
NO	95.9%	1.4%	2.7%	0%
NOISE	0.4%	95.6%	3.9%	0%
UNKNOWN	7.5%	5.6%	84.0%	3.0%
YES	2.9%	1.2%	2.1%	93.8%
F1 SCORE	0.92	0.93	0.88	0.95

- Dashboard
- Devices
- Data acquisition
- Experiments
- EON Tuner
- Impulse design ▼
 - Create impulse
 - Image
 - Transfer learning
- Retrain model
- Live classification
- Model testing
- Deployment
- Versioning

Upgrade Plan

Get access to higher job limits, collaborators and a full commercial license.

[View plans](#)

Run this model

Configure your deployment

You can deploy your impulse to any device. This makes the model run without an interi with minimal power consumption. [Read more.](#)

 Search deployment options



DEFAULT DEPLOYMENT

Arduino library

An Arduino library with examples that runs on most Arm-based Arduino d

Scan QR code or launch in browser to test your prototype



[Launch in browser](#)

MODEL OPTIMIZATIONS

Model optimizations can increase on-device performance but may reduce accuracy



EON™ Compiler

Same accuracy, 17% less RAM, 15% less ROM.

Quantized (int8)

Selected ✓

	IMAGE	TRANSFER LEARNING	TOTAL
LATENCY	7 ms.	1061 ms.	1068 ms.
RAM	4,0K	334,6K	334,6K
FLASH	-	585,3K	-
ACCURACY			-

Unoptimized (float32)

Select

	IMAGE	TRANSFER LEARNING	TOTAL
LATENCY	7 ms.	1462 ms.	1469 ms.
RAM	4,0K	893,7K	893,7K
FLASH	-	1,6M	-



Internet de las Cosas
Machine Learning



Thanks